

## 【800SXR レーシングライドプレートマルチタイプ】

この度は CRAFTSMAN'S 800SXR レーシングライドプレートマルチタイプをお買い上げいただきまして有難う御座います。

- 当商品は、競技用として開発されたもので、一般レジャー使用などにはお勧めできません。
- 当商品の取付けは、多少の加工が必要となります。取付けに自身の無い方は、お近くの専門店等にご相談ください。
- 当商品は、ノークレーム商品とさせていただきますので、取付け・使用に関する一切の責任は負い兼ねます。又、取付け不可能による返品もお受けできませんのでご了承ください。
- 取付け説明書施工方法は、絶対的なものではなく、実際の施工法は施工者、ショップの方の判断で行ってください。
- 当商品の取付けに関する電話での問い合わせは、お断りしております。FAX、又はメールでお願いいたします。なおメールの場合、ご返答に多少のお時間がかかる場合がございます。

### 取付け説明

- 必要な材料、道具  
ハンドグラインダー（刃はスキルネット 60#オフセットタイプ）、エアソー、ドリル（キリは 7m/m、その他に皿ネジの座彫りをする刃があれば便利）、ベルトサンダー、純正ライドプレート、マスキングテープ、ペーパー（#60・#180）、当て木、平・半丸ヤスリ、金ノコ
1. プレートの長さを決めます。  
100m/m、80m/m、60m/m のケガキがプレート前側に入っています。
  2. プレート前面をカットします。  
ハンドグラインダー、エアソーなどでカットします。気長に作業をすれば金ノコで十分カットできます。
  3. プレート後端の形状を決めます。  
まず、前をカットしたプレートを一度船体に合わせて、プレートにハルの切れ目のところで目印を入れます。その目印の後端の形状を決めてケガキを入れます。
  4. プレートの後端をカットします。  
ハンドグラインダー、エアソーなどでカットします。気長に作業をすれば金ノコで十分カットできます。
  5. カット面をベルトサンダー、ペーパー、ヤスリなどで仕上げます。
  6. プレートの穴開けをします。  
製品を裏にして、その上に純正プレートを重ね、前側を合わせて純正プレートのネジ穴にドリルで真っ直ぐに穴を開け、完通させます。一度重ねたプレートは、ズレないように注意してください。

