

【MJ700 SJ フリースタイル用チンパッド】

この度は CRAFTSMAN' S MJ700 SJ フリースタイル用チンパッドをお買い上げいただきまして有難う御座います。

- 当商品は、純正ハンドルポール対応です。
その他の社外品ハンドルポールには、加工が必要な場合がありますのでご注意ください。
取付けに自身の無い方は、お近くの専門店等にご相談ください。
- 当商品は、ノークレーム商品とさせていただきますので、取付け・使用に関する一切の責任は負
い兼ねます。又、取付け不可能による返品もお受けできませんのでご了承ください。
- 取付け説明書施工方法は絶対的なものではなく、実際の施工法は施工者、ショップの方の判断で行って
ください。
- 当商品の取付けに関する電話での問い合わせは、お断りしております。
FAX、又はメールでお願いいたします。なおメールの場合、ご返答に多少のお時間がかかる場合がございます。

取付け説明

1. 付属のL型ステーを、チンパッドの幅に合わせてハンドルポールにボルトナットで締め付けます。
この時、ステーの左右を間違えないようにしてください。
2. 本体をハンドルポールの上に乗せて、チンパッドサポートに乗る位置までステーに本体を被せます。
前後位置はお好みの位置でOKです。
3. 左右の高さのバランスを揃えて、外側からステーにめがけて4.9m/mの穴を左右各4ヵ所あけて、
一度全て取り外します。
4. ステーと本体のステーの付く所をエポキシなどの接着剤を付けてリペットでかします。接着剤が
乾けばデッキマットを貼ってください。
5. 最後にチンパッド前側2ヵ所を付属のタッピングビスで止めてください。

