

【X-2 フードローダウンカバー】

この度は CRAFTSMAN'S X-2 フードローダウンカバーをお買い上げいただきまして有難う御座います。

- 当商品は競技用として開発されたモノです。一般レジャー使用にはお勧めできません。
- 当商品の取付けには、多少の加工が必要です。取付けに自身の無い方は、お近くの専門店等にご相談ください。
- 当商品はノークレーム商品とさせていただいておりますので、取付け・使用に関する一切の責任は負いません。又、取付け不可能による返品もお受けできませんのでご了承ください。
- 取付け説明書施工方法は絶対的なものではなく、実際の施工法は施工者、ショップの方の判断で行ってください。
- 当商品の取付けに関する電話での問い合わせはお断りしております。
FAX、又はメールでお願いいたします。なおメールの場合、ご返答に多少のお時間がかかる場合がございます。

取付け説明

- 必要な材料、道具
ハンドグラインダー（刃はスキルネット 60#オフセットタイプ）、エアソー、オービタルサンダー、ベルトサンダー、エポキシ接着剤、板金パテ及びポリパテ、マスキングテープ、ペーパー、当て木、ヘラ
1. フードの突起をグラインダーでカットしてください。
※フード裏のリブ、エラーダクトは、残し気味に切った方が良いです。後ですり合わせしないと製品とフードの間に隙間が出来て強度が低下します。
 2. フードの接着面をペーパーがけします。塗装は全て剥がし、SMCの地肌が出来るまで行ってください。
 3. 製品とフードのフィッティングを調節します。その際、キツイ箇所があれば、必ずフード側を削ってください。
※製品側を削ると穴が空いてしまう危険性があります。
 4. 3の作業が完了したら、マスキングテープで養生します。
※接着剤がかなりはみ出す為。
 5. 接着剤をかなり多めに、両側に付けて被せる。
この時、接着剤をビニール袋に入れ、袋下の2隅のうち1つを少し切り、そこから生クリームを絞り出すように接着剤を搾り出せばうまくできます。
 6. 余分な接着剤を押し出すように押さえ込み、接着剤がある程度押し出された所で重りを置いてズレないように放置します。その後、硬化するまでに押し出された余分な接着剤をヘラなどでキレイに取り除いてください。リベット止めをする場合は、完全に硬化してから行ってください。
 7. 硬化後、目地にパテを付け形成すれば出来上がりです。

